Ceramic Oscillating Heater

Operating Manual

Model # : DFH-TH-18-TO

CONSUMER SAFETY INFORMATION

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

WARNING

IF THE INFORMATION IN THIS MANUAL IS NOT FOLLOWED EXACTLY, AN ELECTRIC SHOCK OR FIRE MAY RESULT CAUSING PROPERTY DAMAGE, PERSONAL INJURY OR LOSS OF LIFE.

DO NOT STORE OR USE GASOLINE OR OTHER FLAMMABLE VAPORS AND LIQUIDS IN THE VICINITY OF THIS OR ANY OTHER APPLIANCE.

CONSUMER SAFETY INFORMATION

Whenever used, the following items identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.

⚠ - This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury or product/property damage. It also alerts against unsafe practices.

NOTICE - Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

For Customer Service:

www.tsicustomerservice.com
In English Call: 800-318-9373

Distributed by
Twin-Star International, Inc. Under license duraflame™ and the duraflame flame logo are trademarks of Duraflamle, Inc.

Twin-Star International, Inc.
Delray Beach, FL 33445
Made in China • Printed in China

Made in China
Printed in China
©2013,Twin-StarInternational,Inc.

INTENDED USE:

This product is intended for indoor residential and office use only,not for industrial or other commercial application.Use only with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable codes and ordinances.If you have any questions whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician.

Use your heater-fan only with a working smoke detector located in the vicinity of your heater/fan.

While using your heater/fan, you should follow the IMPORTANT INSTRUCTIONS listed below.As part of those instructions, we have used the word."**WARNING**"to indicate the level of hazard;

WARNING: indicates a hazard which , if not avoided, could result in injury or death.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using this heater/fan.
2. This heater /fan is hot when in use.To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.Use provided handle when moving this heater/fan. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3 feet (0.9m) from the front of the heater/fan and keep them away from the sides and rear.
3. Extreme caution is necessary when any heater/fan is used by or near children or invalids and whenever the heater/fan is left operating unattended.
4. Do not operate the heater/fan with a damaged power cord or plug, if the heater/fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.Return heater/fan to authorized service facility for examination,electrical or mechanical adjustment or repair.
5. Do not use outdoors.
6. This heater/fan is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations, Never locate heater /fan where it may fall into a bathtub or other water container.
7. Do not place the heater/fan on a small ,unlevel,uneven or any surface which might allow heater/fan to tip or fail.
8. For proper operation, heater/fan should be placed on a smooth, non-combustible surface. Do not place on rugs.Not for use outdoors or in wet areas.
9. Always unplug heater/fan when not in use.
10. Do not run power cord under carpeting.Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped Over.

11. To disconnect heater/fan , turn controls off then remove plug from outlet.
12. Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
13. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner .Do not use on soft surfaces like a bed, where openings may become blocked.
14. A heater/fan has hot and arcing or sparking parts inside.Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
15. Use this heater/fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufactorer may cause fire, electric shock or injury to persons or properly.
16. CAUTION:in order to avoid a hazard due to inadevrtent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regulary switched on and off by the utility.
17. **Always plug heaters directly into a wall outlet/ receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/ power strip)**

WARNING ***:HOT SURFACES***
Do not touch body of heater/fan when in use. This heater/fan is hot when in use to avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces.

WARNING: ***FIRE HAZARD***
Heater /fan has hot and arcing or sparking parts inside . Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat. DO NOT USE in areas where gasoline , paint or flammable materials are used or stored.Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 3feet (0.9m) from the front of of the heater/fan and keep them away from the sides and rear.To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner .Do not use on soft surfaces like a bed, where openings may become blocked.Do not place the heater/fan near a bed because objects such as pollows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock, fire or damage the heater. This heater /fan contains flammable materials and if ignited will support and spread files.

WARNING: ***ELECTRICAL SHOCK HAZARD***
Do not use with damaged cord or plug.Use with adequate electrical system that is up to code.

This supply cord has a polarized plug. As a safety feature this plug will fit in a polarized outlet only one way.To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert plug, if the plug does not fit contact a qualified electrician.Never use an extension cord unless plug can be fully inserted. DO NOT attempt to defeat this safety feature.

Do not run power cord under carpeting.DO NOT cover cord with throw rugs. runners or the like.Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/ power strip).Unplug the heater/fan when not in use. Do not operate heater/fan with its ventilation obstructed.Use your heater/fan only in dry environments.This heater/fan is not intended for use in a bathroom,laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water, Never locate heater/ fan where it may fall into a bathtub or other water receptacle, Do not use heater/fan outdoors. Do not use in damp environments such as flooded basements.

STORAGE:Keep original carton for storage of the heater/fan, store the power cord to avoid damage during storage.

REFUELING : This heater/fan is factory sealed and never needs refueling.

WARNING: DO NOT OPERATE THE HEATER/FAN WITH THE ALARM SOUNDING.

WARNING: This product is equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other blade). To reduce the risk of electrical shock, this plug will fit into a polarized outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the electrical outlet, try reversing the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician.

Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause risk of fire. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/ power strip).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For product warranty registration please visit:

www.tsicustomerservice.com/registration

Before setting up this product please record the model number and serial number of this product in the spaces below for registration and warranty reference.

Heater Model Number	Serial Number

PRODUCT SPECIFICATION

Voltage	Frequency	Wattage(Max)	Max. Amperage
120 V~	60 Hz	1500W	13.1 A

Note: Tolerances on all specification: +5%, -10%

PRODUCT ORIENTATION



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

OPERATION INSTRUCTIONS

The heater/fan may be operated by the controls located on the heater/fan (see Fig.1).

1. Carefully remove the heater/fan from the plastic bag and the carton.
2. Place the heater/fan on a firm level surface.
3. Main control knob: Use this knob to set the heat setting (Fig.3):
   "750 W"– Low Heat Setting
   "750W" – Low Heat Setting
   "750W+750W" – High Heat Setting (1500 Watts)
   "OSC."–Oscillation
   "FAN"–fan only (no heat)
   "ON/OFF"–Press “ON” button ,the appliance will be on .Press “OFF” button,the appliance will be off.
4. Set the control
   a.Make sure the control button is with “OFF“ position. Plug the cord into a 120V electrical outlet.
   b.Then turn the Main POWER Switch on and press the control button to“ON” position, a red light will come on indicating that there is power to the unit .The heater is ready to use.
5. Press the “FAN” button,it will blow cool air only.The Oscillation and heat funcation can only be achieved upon the fan function is in use.
6. **OSCILLATING FUNCTION:** The Oscillating function will work in any mode.
   a. Press the “OSC.” button to oscillate the heater fan from left to right at a 90 degree angle .
   b.To turn the oscillation off,please press the “OSC.”button again.
7. Heat Function:
   a. Press any one of the button “750W",it will be low heat setting.
   b. Press two “750W” buttons together,it will be 1500W, in high heat setting.
8. Turn off the appliance :
   To turn off the appliance, press the two "750W" buttons together to make the two buttons raised, then press the FAN and OSC .button again to recover the place. Finally press the OFF button,turn off the Main Power Switch ,remove the plug from the wall socket.

SAFETY FEATURES:

1. A thermal overload protector is built in to prevent overheating.
2. When an overheat temperature is reached, the Heater will be automatically shut off. It can only resume operation,when the user resets the unit.See reset instructions below;

To Reset Heater:

   a. Unplug the Heater and wait 15-20 minutes for the unit to cool down.
   b. Then, turn on the unit again and operate normally.

3. The heater comes equipped with a safety tip over switch. It will cut off the power if the appliance falles down.

CARE AND MAINTENANCE

MAINTENANCE:

WARNING: ALWAYS UNPLUG THE CORD BEFORE MOVING OR SERVING, DO NOT IMMERSE HEATER/FAN IN WATER!

CLEANING: IMPORTANT! DO NOT IMMERSE HEATER/FAN IN WATER! Clean the heater/fan grill with the vacuum brush attachment on your vacuum cleaner.This will remove lint and dirt from inside the heater/fan.DO NOT ATTEMPT TO TAKE APART THE HEATER/FAN.DO NOT REMOVE THE HEATER/FAN GRILL.Clean the body of the Heater/fan with a soft cloth.

CAUTION: do not use gasoline, benzene, paint thinner, harsh cleaners, etc.as they will damage the heater/fan. never use ALCOHOL OR SOLVENTS.

STORAGE:Store the heater/fan with these instructions in the original carton in a cool, dry
place.

ENVIRONMENT:
Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waster. use separate collection facillties.
Contact your local government for information regarding the collection systems available.
If electrical appliances are disposed on in landtills or dumps , hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.
When replacing old appliances with new ones, the retailer is legally obligated to take back your old appliance for disposal free of charge.

1-YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants that your new Electric heater is free from manufacturing and material defects for a period of one year from date of purchase, subject to the following conditions and limitations.

1. Install and operate this Electric heater in accordance with the installation and operating instructions furnished with the product at all times. Any unauthorized repair, alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product shall nullify this warranty.
2. This warranty is non-transferable, and is made to the original owner, provided that the purchase was made through an authorized supplier of the product.
3. The warranty is limited to the repair or replacement of part(s) found to be defective in material or workmanship, provided that such part(s) have been subjected to normal conditions of use and service, after said defect is confirmed by the manufacturer's inspection.
4. The manufacturer may, at its discretion, fully discharge all obligations with respect to this warranty by refunding the wholesale price of the defective part(s).
5. Any installation, labor, construction, transportation, or other related costs/expenses arising from defective part(s), repair, replacement, or otherwise of same, will not be covered by this warranty, or shall the manufacturer assume responsibility for same.
6. The owner/user assumes all other risks, if any, including the risk of any direct, indirect or consequential loss or damage arising out of the use, or inability to use the product, except as provided by law.
7. All other warranties – expressed or implied –with respect to the product, its components and accessories, or any obligations/liabilities on the part of the manufacturer are hereby expressly excluded.
8. The manufacturer neither assumes, nor authorizes any third party to assume on its behalf, any other liabilities with respect to the sale of the product.
9. The warranties as outlined within this document do not apply to non accessories used in conjunction with the installation of this product.
10. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This warranty is void if:

a. The heater is subjected to prolonged periods of dampness or condensation.
b. Any unauthorized alteration, willful abuse, accident, or misuse of the product.
c. You do not have the original receipt of purchase.

www.tsicustomerservice.com

For Customer Service Call 1-800-318-9373

Questions? Our experts are standing by assist you at our help line, we can help you with assembly,and, if necessary replace damaged/missing parts. Assistance is available 7 days a week/24 hours a day/365 days per year.

IMPORTANT:

Before contacting Customer Service please have this information available:

- Serial Number
- Model Number
- Sales Receipt or Proof of Purchase

Calentador de Utilidad de 1500W

MANUAL DE OPERACIÓN DEL PROPIETARIO

MODELO # :DFH-TH-18-TO

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PARA ELCONSUMIDOR

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE.

ADVERTENCIA

EN CASO DE NO SEGUIR LA INFORMACIÓN EN ESTE MANUAL CON EXACTITUD, PODRÍAN PROVOCARSE DESCARGA ELÉCTRICA O INCENDIO Y DAÑOS A LA PROPIEDAD, LESIONES PERSONALES O LA PÉRDIDA DE LA VIDA.

NO GUARDE NI USE GASOLINA NI OTROS VAPORES Y LÍQUIDOS INFLAMABLES CERCA DE ESTE APARATO, NI DE CUALQUIER OTRO.

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PARA ELCONSUMIDOR

Los siguientes elementos, siempre que se utilizan, identifican mensajes de seguridad y daños a la propiedad, y designan un nivel de gravedad de riesgo.

⚠ - Éste es el símbolo de una alerta de seguridad. Se usa para prevenir al operario de las lesiones corporales que podría sufrir. Siga todas las instrucciones que acompañan este símbolo para evitar posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO: Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves. El uso de esta palabra de advertencia está limitado a las situaciones más extremas.

ADVERTENCIA: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN: Indica una situación de peligro potencial que, si no se evita, podría ocasionar lesiones leves o moderadas o daños al producto o a la propiedad. También, advierte acerca de prácticas que no son seguras.

AVISO: Advierte de la existencia de prácticas que no están relacionadas con lesiones personales, como por ejemplo, daños al producto y a la propiedad.

Servicio de atención al cliente:

www.tsicustomerservice.com
Línea para llamadas en español: 800-318-9373

Impreso en China
Fabricado en China
©2013,Twin-StarInternational,Inc.

PROPÓSITO DE USO:

Este producto está diseñado para uso en interiores de viviendas y oficinas solamente, no para uso industrial o otras aplicaciones comerciales. Use sólo con cable eléctrico que se encuentre en buen estado de funcionamiento y que cumpla con los códigos y ordenanzas. Si usted tiene alguna pregunta sobre si el cableado es el adecuado, consulte a un electricista cualificado.

Utilice el calentador con ventilador sólo cuando haya un detector de humo ubicado en las inmediaciones de su calentador / ventilador.

Mientras utilice su calentador / ventilador, usted debe seguir LAS INSTRUCCIONES IMPORTANTES que se enumeran a continuación. Como parte de esas instrucciones, hemos utilizado la palabra. "ADVERTENCIA" para indicar el nivel de riesgo; ADVERTENCIA: indica un peligro que, si no se evita, podría causar lesiones o la muerte.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deberán tomarse precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas. Éstas incluyen:

1. Leer todas las instrucciones antes de usar el calentador / ventilador.
2. No toque las superficies calientes, ya que el calentador se calienta mucho cuando está en uso. Para evitar quemaduras, use el asa para trasladar el calentador. Mantenga los materiales inflamables, como muebles, almohadas, ropa de cama, papeles, prendas de vestir y cortinas a un mínimo de tres pies (0,9 m) de distancia de todos los lados del calentador.
3. Debe tener mucho cuidado cuando el calefactor / ventilador se está usando con cerca de niños o inválidos y cuando el calentador / ventilador se deja funcionando sin vigilancia.
4. No haga funcionar el calentador / ventilador con un cable de alimentación dañado o después de un mal funcionamiento de la calefacción /ventilador, cuando se haya caído o dañado de cualquier manera. Devuelva el calentador / ventilador al centro de servicio autorizado para su revisión, ajuste eléctrico o mecánico o para reparar.
5. No utilice el aparato en exteriores.
6. No utilice este producto en baños, áreas de lavado o lugares interiores húmedos similares. No coloque este producto donde podría caerse en una bañera o en otro recipiente con agua.
7. No coloque el calentador / ventilador sobre una superficie pequeña, desigual o con irregulares que pudiera hacer caer el calentador / ventilador o hacerlo dejar de funcionar.
8. Para un correcto funcionamiento, el calentador / ventilador debe ser colocado sobre una superficie lisa y no combustible. No lo coloque en alfombras. No pensado para el uso al aire libre o en zonas húmedas.
9. Siempre desenchufe el calentador cuando no esté en uso.
10. No coloque el cable de electricidad debajo de alfombras ni lo cubra con tapetes, alfombras pequeñas o revestimientos similares. Coloque el cable lejos de las áreas de paso y donde no ocasione tropezones.

11. Utilice este producto únicamente como se describe en el manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante podría causar un incendio, una descarga eléctrica o lesiones.
12. No introduzca ni permita que objetos extraños ingresen a ninguna abertura de ventilación o escape del producto, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o incendio o bien dañar el calentador.
13. No bloquee las entradas ni las salidas de aire, ya que esto podría provocar un riesgo de incendio. No utilice el producto sobre superficies blandas, como una cama, donde las aberturas podrían bloquearse.
14. Un calentador / ventilador tiene partes calientes y arcos o chispas en el interior. No lo use en áreas donde haya gasolina, pintura o líquidos inflamables se almacenados o en uso.
15. Use este calentador / ventilador solamente como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas o la vivienda.
16. PRECAUCIÓN: a fin de evitar peligros debido al restablecimiento de un corte térmico inadvertido, este aparato no debe ser suministrado a través de un dispositivo de conmutación externa, como por ejemplo un temporizador, o conectado a un circuito que está regularmente conectándose y desconectándose de la corriente.

17. **Siempre enchufe los calentadores directamente en un receptáculo o tomacorriente de pared. Nunca los utilice con un cable prolongador o un contacto múltiple con tomas reubicables (tomacorriente/enchufe múltiple).**

ADVERTENCIA*: SUPERFÍCIES CALIENTES*

No tocar el cuerpo del calentador / ventilador cuando está en uso. Este calentador / ventilador se calienta cuando está en uso, para evitar quemaduras no deje que la piel desnuda entre en contacto con superficies calientes.

ADVERTENCIA*: PELIGRO DE INCENDIO*

Este calentador / ventilador tiene partes calientes y arcos o chispas en el interior. No lo utilice cerca de materiales combustibles o gases inflamables o fuentes de calor.Utilice el calentador en posición vertical únicamente.No toque las superficies calientes, ya queel calentador se calienta mucho cuando está en uso. Para evitar quemaduras, use el asa para trasladar el calentador.Mantenga los materiales inflamables, como muebles,almohadas, ropa de cama,papeles, prendas de vestir y cortinas a un mínimo de tres pies (0,9 m) de distancia de todos los lados del calentador. No coloque el calentador / ventilador sobre una superficie pequeña, desigual o con irregulares que pudiera hacer caer el calentador / ventilador o hacerlo dejar de funcionar.Para un correcto funcionamiento, el calentador / ventilador debe ser colocado sobre una superficie lisa y no combustible. No lo coloque en alfombras. No pensado para el uso al aire libre o en zonas húmedas.No sumerja el cable de electricidad, el enchufe o el producto en agua u otros líquidos, ni los exponga a ellos. Si el producto se cayera al agua, desenchúfelo de inmediato del tomacorriente eléctrico; no lo toque ni entre en contacto con el agua.

Si el agua u otros líquidos entraran en contacto con cualquiera de las áreas internas del producto, deje de usarlo de forma permanente.

ADVERTENCIA*: PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO*

No utilice si el cable o enchufe está dañado. Use con el sistema eléctrico adecuado y que siga el código adecuado.Este cable de alimentación tiene un enchufe polarizado.

Como medida de seguridad se podrá enchufar la toma del enchufe en un solo sentido. Para evitar descargas eléctricas, haga coincidir la patilla ancha del enchufe con la ranura ancha, inserte completamente el enchufe, si el enchufe no entra, contacte con un electricistacualificado.Nunca utilice un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente. NO trate de deshabilitar esta característica de seguridad.
No coloque el cable de alimentación debajo de alfombras. NO cubra el cable con alfombras o similares. Coloque el cable lejos del área de tráfico para que no se tropiece con él. Siempre conectar el calentador directamente en una toma de corriente de pared /receptáculo. Nunca use un cable de extensión o toma de alimentación reubicable (salida / regleta). Desconecte el calentador / ventilador cuando no está en uso.
No haga funcionar calentador / ventilador con la ventilación obstruida. Utilice el calentador / ventilador sólo en ambientes secos. Este calentador / ventilador no está diseñado para su uso en un cuarto de baño, área de lavado, o lugares similares, o cerca de fregaderos, lavadoras, piscinas u otras fuentes de agua. Nunca coloque el calentador/ ventilador donde se pueda caer en una bañera o cualquier recipiente de agua, no utilice el calentador / ventilado al aire libre. No utilizar en ambientes húmedos como sótanos inundados.

ALMACENADO: Guarde el cartón original para el almacenado del calentador / ventilador, guarde el cable de corriente para evitar daños durante le almacenado.

RELLENADO: Este calentador/ ventilador está sellado de fabrica y nunca necesita rellenado.
ADVERTENCIA: NO OPERE EL CALENTADOR/ VENTILADOR CON LA ALARMA SONANDO

ADVERTENCIA: Este producto está equipado con un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) para reducir el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe podrá colocarse en un tomacorriente polarizado de una sola manera. Ésta es una medida de seguridad. Si no puede colocar el enchufe en el tomacorriente eléctrico, intente invirtiendo el enchufe. Si aún así no puede, póngase en contacto con un electricista calificado. Siempre enchufe los calentadores directamente en un receptáculo o tomacorriente de pared. Nunca los utilice con un cable prolongador o un contacto múltiple con tomas reubicables (tomacorriente/enchufe múltiple).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para registrar la garantía del producto, visitar:
www.tsicustomerservice.com/registration

Antes de preparar este producto rogamos anotar el número de modelo y el número de serie de este producto en los espacios que siguen para registro y referencia de la garantía.

Número de modelo del calentador:	Número de serie

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Voltaje	Frecuencia	Potencia en vatios (Max)	Amperaje máximo
120 V~	60 Hz	1500 vatios	13.1A

Nota: Tolerancias en todas las especificaciones: +5%, -10%.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

El calentador / ventilador puede ser operado por los mandos situados en el calentador/ ventilador (ver Fig.1).

1.Quitar con cuidado el calentador / ventilador de la bolsa de plástico y cartón.
2.Coloque el calentador / ventilador en una superficie nivelada y firme.
3.Botón de control principal: Use este botón para ajustar el ajuste de calor (Fig. 3):
"750 W" – Ajuste de Temperatura Baja
"750W" - Ajuste de Temperatura Baja
"750W 750 W" - Ajuste de Calor Alto (1500 vatios)
"OSC".-Oscilación
"FAN"-sólo ventilador (sin calor)
"ON / OFF" Pulse "ON", el aparato se encenderá. Pulse el botón "OFF", el aparato se apagará.
4.Fije el control
a.Asegúrese que el botón de control está en posición "OFF". Conecte el cable a una toma de corriente de 120V.
b.Luego encienda el interruptor principal y pulse el botón de control en posición "ON", una luz roja se encenderá para indicar que hay alimentación en la unidad.
El calentador está listo para usar.
5.Presione el botón "FAN", soplará aire fresco. Las funciones de Oscilación y Calentador sólo se pueden lograr cuando la función del ventilador está en uso.
6.FUNCIÓN DE OSCILCILACIÓN: La función de oscilación funcionará en cualquier modo.
a.Pulse la tecla "OSC." para oscilar el ventilador calentador de izquierda a derecha en un ángulo de 90 grados.
b.Para activar la oscilación libre, por favor presione el botón "OSC de nuevo.
7.Función de calentador:
a.Pulse cualquiera de los botones de "750W", estará a temperatura baja.
b.Pulse los dos botones de "750W" a la vez, estará a 1500W para establecer a temperatura alta.
8.Apagar el aparato:
Para apagar el aparato, presione los dos botones de "750W" juntos para hacer que se levanten los dos botones, a continuación, pulse los botones FAN y la OSC. de nuevo para restablecer el lugar.Finalmente, presione el botón de apagado, apague el interruptor de la alimentación principal, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD:

1.Hay un protector de sobrecarga térmica para evitar sobrecalentamiento.
2.Cuando se alcanza la temperatura de sobrecalentamiento, el calefactor se desconecta automáticamente.
Sólo se puede reanudar la operación, cuando el usuario reinicia la unidad .Ve a continuación;
Para restablecer el calentador:
a. Desenchufe el calentador y espere 15-20 minutos para que la unidad se enfríe.
b. Luego, encienda de nuevo la unidad y funcionará normalmente.
3.El calentador viene equipado con un interruptor de volcado. Éste cortará la corriente si el aparato cae.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO:

ADVERTENCIA: SIEMPRE DESCONECTE EL CABLE DE LA CORRIENTE ANTES DE MOVER Y USAR, NO SUMERJA EL CALENTADOR /VENTILADOR EN AGUA!

LIMPIEZA: IMPORTANTE! NO SUMERJA EL CALENTADOR/ VENTILADOR EN AGUA! Limpie la rejilla del calentador /ventilador con un cepillo de aspiradora de su aspiradora. Esto eliminará la suciedad del interior del calentador /ventilador. NO ITNENTE SACAR NINGUNA PIEZA DEL CALENTADOR/VENITLADOR. NO REMUEVA LA REJILLA. Limpie el cuerpo del calentador /ventilador con un trapo húmedo.

PRECAUCIÓN: No use gasolina, benceno, pinturas, limpiadores abrasadores etc. ya que podrían dañar la unidad. Nunca use ALCOHOL O SOLVENTES.

ALMACENAMIENTO: Almacene el calentador/ventilador con estas instrucciones en el cartón original, en un lugar fresco y seco.

MEDIO AMBIENTE:

No tire los aparatos eléctricos como si fueran desperdicio municipal sin clasificar. Utilizar sistemas de recojida por separado.

Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recogida disponible.

Si los aparatos eléctricos están dispuestos en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y el bienestar.

Al sustituir los electrodomésticos viejos por otros nuevos, el vendedor tiene la obligación legal de recojer su electrodoméstico viejo para su eliminación de forma gratuita.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

El fabricante garantiza que su nueva estufa eléctrica no presentará defectos de fabricación ni materiales durante un período de un año a partir de la fecha de compra, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones y limitaciones.

1. Esta estufa eléctrica se debe instalar y operar en todo momento de acuerdo con las instrucciones de instalación y operación proporcionadas con el producto. Cualquier reparación no autorizada, alteración, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto anulará esta garantía.
2. Esta garantía no es transferible y sólo está disponible para el propietario original, siempre y cuando la compra se haya realizado a través de un proveedor autorizado del producto.
3. Esta garantía se limita a la reparación o reemplazo de piezas que se consideren defectuosas en material o mano de obra, siempre y cuando dicha pieza haya estado sometida a condiciones normales de uso y servicio, después de que una inspección por parte del fabricante confirme dicho defecto.
4. El fabricante podrá, bajo su criterio, eximirse de toda obligación respecto de esta garantía reembolsando el precio al por mayor de la pieza defectuosa.
5. Esta garantía no cubre·ningún costo de instalación, mano de obra, fabricación, transporte o de otro tipo que surja de la pieza defectuosa, su reparación, reemplazo u otra situación, y el fabricante no asume ninguna responsabilidad por las mismas.
6. El dueño/usuario asume todos los riegos, si los hay, incluidos los riesgos de daños o pérdidas directos, indirectos o resultantes que surjan del uso del producto, o de la incapacidad para usarlo, salvo que la ley estipule lo contrario.
7. Mediante el presente, se excluye expresamente cualquier otra garantía, expresa o implícita, respecto del producto, sus componentes y accesorios, o cualquier otra obligación o responsabilidad de parte del fabricante.
8. El fabricante no asume ni autoriza a ningún tercero a asumir en su nombre ninguna otra responsabilidad respecto de la venta de este producto.
9. Las garantías descritas en este documento no se aplican a accesorios que no sean del fabricante y que se usen junto con la instalación de este producto.
10. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos, que varían según el estado.

Esta garantía es nula si:

a. La chimenea está sometida a períodos prolongados de humedad o condensación.
b. Se produce cualquier alteración no autorizada, abuso deliberado, accidente o uso inadecuado del producto.
c. Usted no tiene el recibo original de compra.

www.tsicustomerservice.com,Por Call 1-800-318-9373 Servicio al Cliente,¿Preguntas? Nuestros expertos están a su disposición a través de nuestra línea de ayuda , para brindarle asistencia con el ensamblaje, y, si es necesario, para reemplazar las partes dañadas/perdidas. La asistencia está disponible los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 365 días del año.IMPORTANTE:Antes de comunicarse con atención al cliente, tenga disponible la siguiente información:

- Número de serie
- Número de modelo
- Recibo de compra o prueba de compra